簡単設置でお庭をイメージアップ

プランター付きフェンス

組立方法・取扱説明書

●このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、製品の完成図、及び注意事項について記載しております。

●製品をご使用になる前に、必ず本書をよくお読みになられた上で、お使いください。

●この取扱説明書は、本製品のご使用上の事故を未然に防ぐための内容となっておりますので、読まれた後も大切に保管してください。

完成図



■ラティスの場合

材質:天板／特殊樹脂　脚部／アルミ　原産国:日本

パーツ	材質	長さ(L)	高さ(H)	奥行(W)	製品重量
ボックス	PS樹脂／アルミ	90	26	32	6.5
ラティスパネル	AAS樹脂	90	90	4	2.5
		90	120	4	4.5
		90	180	4	6.5
金具	スチール	4	6	3	0.1／個

寸法（cm）・重量（kg）は多少の誤差を含みます。



■コンフォートの場合

材質:天板／特殊樹脂　脚部／アルミ　原産国:日本

パーツ	材質	長さ(L)	高さ(H)	奥行(W)	製品重量
ボックス	PS樹脂／アルミ	90	26	32	6.5
コンフォートパネル	PS樹脂+アルミ	90	90	5	4~5
		90	120	5	6~7
		90	180	5	9~10
金具	スチール	4	6	3	0.1／個

寸法（cm）・重量（kg）は多少の誤差を含みます。

使用上のご注意

注意　絵表示した注意事項に反した取り扱いをすると、使用者がケガをする可能性または、財産に対する損害の可能性があることを示します。

倒れないように壁側に設置してください。



本製品は転倒しやすいので、もたれかかったりしないでください。
固定されたフェンスや壁側に設置して、転倒防止対策をお願いします。

しっかりとした場所に設置してください。



平らで固い場所に設置してください。
柔らかい地面などでは、不安定になり転倒の恐れがあり危険です。

傾斜や段差の無い場所に設置してください。



平らで固い場所に設置してください。
傾斜や段差があると、不安定になり転倒の恐れがあり危険です。

風の対策を行って下さい。



本製品は固定するまでは転倒します。
風で飛ばされないように重しをしたり、しっかりと固定をしてください。

お子様のいる家庭での使用は充分注意してください。



よじ登ったり、揺すったり、足場がわりにしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。またベランダなどから転落の恐れがあります。

持ち運ぶ際は、気をつけてください。

移動の際はフェンス部分だけを持ち上げないで下さい。変形・破損の原因になります。

改造はしないでください。



ねじやボルトなどは、勝手にゆるめたり外したり、加工・改造したりしないでください。

定期的なメンテナンスを行ってください。



各部のボルトを確実にしめてからご使用ください。また定期的に緩みがないか確認してください。

パーツと部品のチェック　下記パーツがすべて揃っているか最初に確認して下さい。

Ⓐ ラティスパネル ×1
または、コンフォートパネル



Ⓑ ボックス
×1



Ⓒ 金　具
（ねじ付き）×4



組み立てかた

●フェンスとプランターを並べて、金具で固定します。
●ねじ頭を必ずプランター側に向けて下さい。逆にするとフェンスが破損します。
●フェンスとプランターを金具ではさんで、ドライバーでねじを締め込みます。
※ねじがゆるいと金具が外れますので、ボックス（樹脂）に食い込むように締めてください。





または、



連結してお使いいただくには　※別売りの「ボックス付プランター連結ボルトセット」が必要です。

- ボックス付プランター連結ボルトセット（別売り）

●フェンス間を「ナットセット」「フェンス間取付用ボルト・スペーサーセット」で締めてください。





取扱説明書（末永く、お使いいただくために下記に注意してお使いください。）

お使いになられる方や、他の人への危害・または財産への損害を未然に防止するため、ご使用にあたっては、下記の記載内容を必ずお守りください。内容に従わない方法や、お客様の不注意における損害、事故等の保証は致しかねます。

気を付けていただくこと

●固定するまでは、転倒します。お客様にて転倒防止対策を確実にお願い致します。
適切な対策をせずに使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●しっかりとした場所に設置してください。
●傾斜や段差のある場所では使用しないでください。
●取り付け時にネジをしっかり締めていないと重大な事故につながる恐れがあります。
●お子様のいる家庭での使用は、充分注意してください。
●強風時は転倒する恐れがあります。使用しないでください。
●移動の際、樹脂板部分だけを持ち上げないでください。変形、破損の原因になります。
●本製品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
●アルミ柱や金具の端部でケガをしないよう、充分注意してください。

絶対にしてはいけないこと

●本製品にもたれかかったり、足場がわりにして上らないでください。
製品が転倒、または破損し、ケガをする恐れがあります。
●火気及び高温物等の器具の近くには設置しないでください。
樹脂製部分が、溶けたり、変形・変色の恐れがあります。
●灯油、薬品などをこぼさないでください。
樹脂が劣化し、折れる原因になります。こぼした場合は、すぐに中性洗剤を使って完全に拭き取ってください。

その他のご注意

●商品の組み立てについては、必ず、取扱説明書に従ってください。
●本製品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
●ご使用になる前に必ず製品各部を点検し、部材の変形がないか、確認してからご使用ください。
●製品に異常がないかを3ヶ月に一度点検してください。
取り付けネジ等は緩みがないか確認し、緩んでいる場合は付属のスパナで閉め直してください。
●本製品を分解・改造したり、不当な修理は絶対に行わないでください。

お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因になります。汚れが軽いうちに清掃してください。
清掃の目安は、少なくとも年1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。
■お手入れ方法
●汚れは、柔らかい布、スポンジなどで水洗いにより、洗い落としてください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、使用しないでください。
●水洗いで取れない汚れなどは、食器用中性洗剤で洗い落としてください。
●シンナー・ベンジンなどの有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用酸性洗剤やアルカリ性洗剤は、変形・変色・腐食のもととなってしまいますので、絶対に使用しないでください。また、柑橘精油（リモネン）成分入の洗剤（オレンジ成分入りの洗剤など）の使用は避けてください。変形・変色の恐れがあります。

破棄について

ご不要になった場合は、産業廃棄物（安定型）になりますので各地域の条例等に従って処分してください。

お問い合わせ先

販売元

ガーデンライフ彩

〒511-0224　三重県いなべ市員弁町大泉1750番地
Mail：garden-life-sai@stec-co.jp
TEL：0594-84-2050　FAX：0594-74-6888
平日（月曜～金曜）朝9時～夕方5時まで

本製品及び、本書の内容は予告なく変更することがあります。
201412・01